

MONTÁŽNÍ NÁVOD upínacích pásů dvoudílných

Upínací soupravy (pásy) dvoudílné se skládají ze dvou částí:

- pevný konec a volný konec
- pevný konec je složen z upínací koncovky (kotvy), pásu a napínačku (ráčny)
- volný konec je složen z upínací koncovky a pásu

Ukotvení předmětu se provede následujícím způsobem:

Upínací koncovka volného konce se upevní v kotevním místě, které musí pevnostně vyhovovat síle (zatížení), kterou bude předmět připoután.

Upínací koncovka pevného konce se upevní za druhé kotevní místo. Pás volného konce se přetáhne přes upoutávaný předmět a prostrčí zesponu drážkou v čepu řehačky a rukou se napne tak, aby nebyl volný. Potom se pomocí ráčny provede vlastní napnutí pásu. Napnutí se provede takovou silou, aby byla zajištěna stabilita připoutávaného předmětu.

Servis - opravy upínacích souprav

V případě že během používání soupravy dojde k poškození kovových částí nebo pásu je nutné vyřadit soupravu z provozu. Opravy poškozených částí se provádějí jejich výměnou za nové.

Servis a opravy poškozených částí zajišťuje dodavatel u výrobce.

Rozhodnutí, které díly na poškozených soupravách budou vyměněny je plně na výrobcu.

Dodavatel: KPN obchodní společnost s.r.o.
Střešovická 1011/37
162 00 PRAHA 6
Tel.: 235 361 692
Tel./fax: 235 364 522
email: info@kpn-praha.cz